

Comment associer votre installation
À LA COMMANDE VOCALE
GOOGLE HOME ?



Sommaire

Introduction	3
Prérequis	3
Associer <i>energeasyconnect</i> à Google Home	4
Exemples de pilotage à la voix	10

Introduction

Vous possédez un contrôleur **energeasyconnect** et les équipements sont déjà installés et configurés par votre installateur électricien. Depuis l'application « E.Connect 2 », vous pilotez déjà l'ensemble de votre habitat connecté.

Vous pouvez désormais, grâce à la compatibilité avec l'Assistant Google, **commander à la voix** vos équipements*.

Suivez notre tutoriel pour savoir comment associer **energeasyconnect** à l'assistant Google.

* NB : Le contrôle vocal via **energeasyconnect** s'applique uniquement à certains équipements.

[Découvrez la liste des produits compatibles avec la commande vocale](#)



Prérequis

- › **Avoir activé** votre compte Utilisateur **energeasyconnect**.
- › **Avoir appairé** vos produits avec le contrôleur **energeasyconnect**.
- › **Avoir téléchargé** l'application « Google Home »
- › **Avoir créé** votre compte Assistant Google.

L'Assistant Google est intégré à certains appareils et peut être ajouté à d'autres :


- › Google Home, Google Home Mini, Google Home Max
- › Smartphones Android 6.0 ou version ultérieure
- › Tablettes équipées d'Android 6.0 ou version ultérieure
- › Chromebook
- › Téléviseurs Android 6.0 ou version ultérieure
- › Téléphones iOS 9.0 ou version ultérieure (Application Google Assistant sur l'Appstore).

Associer *energeasyconnect* à Google Home



Sur votre smartphone, lancez l'application Google Home




Si c'est la première fois que vous configurez des appareils avec Google Home, appuyez sur « **Commencer** ».




Si vous avez déjà configuré votre Google Home, appuyez sur « **Ajouter** » dans l'application Google Home.



Appuyez ensuite sur « **Configurer un appareil** ».



Puis sur « **Vous avez déjà configuré des appareils...** »



Choisissez l'application **energeasy connect**

Un écran de connexion apparaît.

Entrez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Utilisateur *energeasyconnect*, puis appuyer sur « **Se connecter** ».




Sur l'écran « Autorisation nécessaire », appuyez sur « **Oui** » pour autoriser à Google Home d'accéder à vos données et de contrôler vos équipements.



Patientez quelques secondes, l'association peut durer en fonction du nombre de produits dont vous disposez.

Vous êtes ensuite redirigé vers un écran listant les équipements pilotables à la voix.



Si vos équipements ne sont pas classés dans des pièces *energeasy connect* identiques à celles qui existent dans l'univers Google, l'application Google Home vous demandera de définir l'emplacement de chacun de vos appareils.

Bon à savoir : vous pouvez renommer vos équipements dans l'application Google Home sans aucun impact dans *energeasyconnect*.

[Découvrez la liste des produits compatibles avec la commande vocale](#)



Exemples de pilotage à la voix

Exemple de Consignes	Réponse Google
Test sur "Variateur"	
OK Google, quelle est l'intensité de variateur ?	La luminosité de la lumière variateur est réglée à 38%
OK Google, augmenter l'intensité de variateur ?	Compris, j'augmente l'intensité de variateur

Test sur "Spot Cuisine"	
OK Google, allume spot Cuisine	OK, j'allume Spot Cuisine
OK Google, éteins spot Cuisine	OK, j'éteins Spot Cuisine
OK Google, est-ce que Spot Cuisine est allumé ?	Spot Cuisine est éteint
OK Google, est-ce que Spot Cuisine est allumé ?	Spot Cuisine est allumé

Test sur Volet Cuisine	
OK Google, ferme Volet Cuisine	Compris, je ferme Volet Cuisine
OK Google, ouvre Volet Cuisine	Très bien, j'ouvre Volet Cuisine
OK Google, ferme le volet cuisine à 50%	Compris je ferme le volet cuisine à 50%
OK Google, ouvre le volet cuisine à 70%	OK, j'ouvre le volet cuisine à 70%
OK Google, ferme le volet cuisine à 70%	OK, je ferme le volet cuisine à 70% (il ne bouge pas par rapport à la commande précédente)

Test sur une prise IO	
OK Google, allume la Prise Cuisine	OK, j'allume Prise Cuisine
OK Google, est-ce que Prise Cuisine est allumée ?	Prise cuisine n'est pas accessible actuellement
OK Google, est-ce que Prise Salon est allumée ?	Prise salon est allumée

Test sur un scénario	
OK Google, Active « Je pars »	Ok, j'active « je pars »
OK Google, Active « Je me couche »	Ok, j'active « je me couche »

Pour toute information ou question

NOUS CONTACTER >



Testez l'application energieasy connect



Téléchargez gratuitement nos applications mobiles et découvrez le mode Démo



Laissez-vous guider par nos tutoriels vidéos

Tutoriels d'installation

Conseils d'utilisation



Rejoignez la communauté sur le forum d'entraide

Posez vos questions à nos experts et partagez vos expériences avec d'autres installateurs et utilisateurs energieasy connect

THE
GRID
POWERED BY REXEL



Et pour plus d'infos, visitez notre site energieasyconnect.com